

Actualización del firmware

1. Instalar el programa “RECUUpgrade” suministrado en el CD que acompaña al DVR.
2. Abrir el programa desde un ordenador conectado en red (local o en remoto) al grabador que se va a actualizar.
3. Se introduce la IP del equipo que se va a actualizar y se pincha en el botón “Login”. El sistema pedirá un usuario y una contraseña válidos para ese equipo.
4. Al conectarse al DVR, se habilitará el botón “Open files”. Se pincha sobre él y se selecciona el archivo del firmware.
5. Se habilita entonces el botón “Bios”. Se pincha sobre él y la actualización comienza. Primero se confirma la actualización en la pantalla del PC y después en el propio DVR (ésta tarda algo más). Finalmente, el DVR se reinicia automáticamente con la nueva actualización.
6. El único contratiempo es que se perderá la configuración del idioma castellano, por lo que es necesario volver a actualizarlo. Para eso hay que hacer el mismo proceso que antes, sólo que utilizando el fichero de idioma. Al acabar, hay que seleccionar el idioma en el menú (dentro de "Ajustes -> General").