

Escanee el código QR en la base de la cámara.



Identifique el dispositivo con el nombre deseado.



Nota:
El nombre del dispositivo no puede superar los 20 caracteres.

El nombre de usuario y la contraseña se asignan por defecto y por motivos de seguridad, se recomienda cambiarlos una vez esté configurada la cámara.

Usuario: admin
Contraseña: 123456

Pulse Next para pasar a añadir la cámara a su red Wi-Fi.

La App iSmartViewPro es capaz de transmitir a la cámara los credenciales de su red Wi-Fi mediante una señal acústica. Para ello introduzca el SSID y la contraseña de su red en la siguiente pantalla de la App.



Nota:
La App identifica automáticamente la red Wi-Fi (SSID) a la que está conectado el móvil, por lo que solo es necesario introducir la contraseña de la red.

Se debe realizar la configuración en los primeros 5 minutos desde el inicio de la cámara.

En caso contrario, desconectar la alimentación del dispositivo y volver a conectar de nuevo para iniciar el periodo de espera de la cámara.

A continuación, el móvil emitirá una secuencia de sonidos a través de su altavoz mientras la cámara se mantiene a la espera.




Mantenga el altavoz del móvil lo más cerca posible de la cámara. (Menos de 1 m).

Tras realizar la configuración, el LED azul emitirá destellos rápidos y posteriormente, quedará fijo. Si esto sucede, la cámara se habrá conectado a la red Wi-Fi con éxito, indicándolo en pantalla.




Recomendación de seguridad: Cambiar la contraseña por defecto de la cámara


Acceda a la cámara en la pantalla principal de la App




Acceda a la configuración avanzada de la cámara




Acceda a la gestión de usuarios de la cámara



Añada usuarios a la cámara
Cambio la contraseña



Visualice el vídeo captado por la cámara y acceda a las múltiples funciones y configuraciones disponibles



Smart Security
Smart Home

NIVIAN
www.nivianhome.com



GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA MINICÁMARA WI-FI



ONVIF

www.nivianhome.com

2017-07 (v1.0)

1. Puesta a punto

Conexiones y partes de la cámara



2. Configuración

La configuración se realiza en 3 sencillos pasos:

2A. Descargar la aplicación iSmartView Pro

Descargue e instale la aplicación disponible en Google Play Store o iOS App Store. Puede escanear los siguientes códigos QR para ser redirigido a las correspondientes tiendas de aplicaciones:



La App iSmartViewPro se puede descargar de forma totalmente gratuita en ambas plataformas.

Nota importante:

La cámara precisa conectarse a una red Wi-Fi. Antes de comenzar, asegúrese de que el móvil con el que va a realizar la configuración está conectado a la misma red Wi-Fi con la que desea conectar la cámara (No soporta Wi-Fi 5GHz, ni redes móviles 3G/4G).


2B. Conectar e iniciar la cámara

Conecte el adaptador para alimentar la cámara y espere a que finalice el proceso de arranque.



2C. Añadir la cámara a la App iSmartViewPro

Abra la App iSmartViewPro
Haga Click en Add Camera.



Configuración para añadir cámaras mediante Wi-Fi.

